

MONTAGEANLEITUNG - KLEBEFOLIE

Die „nasse“ Methode



① Den Aufkleber (bzw. die selbstklebende Folie) halten wir am für Ihnen bestimmten Platz um den Platzbedarf zu prüfen.



② Den Untergrund reichlich mit einem Gemisch aus Wasser und Geschirrspülmittel besprühen.



③ Die Folie anlegen, um zu prüfen, ob der Untergrund vollständig befeuchtet ist.



④ Bei der Anwendung dieser Methode, im Gegensatz zur „Trockenmethode“, das gesamte Papier von der Folie abziehen.



⑤ Nun befeuchtet man die Kleberschicht intensiv mit dem Gemisch aus Wasser und Geschirrspülmittel. Diesmal jedoch feuchten wir reichlich die klebende Seite des Aufklebers.



⑥ Die bedrückte Folie legen wir nun an den Untergrund und positionieren wir sie.



⑦ Diese Methode ermöglicht es, die Platzierung der Folie mehrmals zu korrigieren.



⑧ Durch sanften Druck von oben nach unten bzw. zur Seite wird das Wasser herausgedrückt. Blasenbildung und Kratzen sind zu vermeiden.



⑨ Es ist abschließend darauf zu achten, dass alle Kanten sorgfältig verklebt sind.